

Bu üründe 4 ayrı seviye vardır.

- | | |
|----------------------|--|
| 1.Seviye : Master | Bu seviye en yüksek yetki seviyesidir. |
| 2.Seviye : İmtiyazlı | Bu seviye bir alt seviyedir.(Ör: Müdürler veya Yardımcıları gibi)
Hold'a alınmış odaya girme yetkisine sahiptirler. |
| 3.Seviye : Bekçi | Bu seviye güvenlik görevlisi içindir.Kapıyı açamaz , sadece alarmı çalıştırma veya çalan alarmı susturma yetkisi vardır. |
| 4.Seviye : Genel | Bu seviyedeki kartların özelliği yoktur.Hold durumu hariç kapıyı açabilirler. |

İlk Çalıştırma :

Cihaza ilk enerji verdiğinizde , üzerindeki led turuncu olur ve bipler.Şu anda programlama modu içerisindeyiz.

Şimdi Montajcı şifresini oluşturalım.

- 9999 hariç , sizin belirleyeceğiniz 4 haneli Montajcı şifresi girin,ardından # ` ye basın.
- Girmiş olduğunuz şifreyi tekrar girin ve #'ye basın.
- Ör: 1234 # 1234 #

Şimdi Yönetici şifresini oluşturalım.

- Montajcı modu ile programa girdikten sonra veya montajcı programı içerisindeyken
- 203 # yapın ve 4 haneli Yönetici şifresi girin,ardından # ` ye basın.
- Girmiş olduğunuz şifreyi tekrar girin ve #'ye basın.
- Ör: 5678 # 5678 #

Montajcı kartı oluşturmak : (Gerekli değildir)

- Montajcı şifresini girin ve # ye basın.
- 202 # yapın ve daha önce sisteme tanıtılmamış bir kartı okutun.
- Okuttuğunuz kart artık montajcı kartıdır.

Montajcı şifresini değiştirmek :

- Montajcı şifresini girin ve # ye basın.
- 201 # yapın ve 9999 hariç , 4 haneli Yeni Montajcı şifresi girin,ardından # ` ye basın.
- Girmiş olduğunuz şifreyi tekrar girin ve #'ye basın.
- Programdan çıkın.

Yönetici kartı oluşturmak : (Gerekli değildir)

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın.
- 141 # yapın ve daha önce sisteme tanıtılmamış bir kartı okutun.
- Okuttuğunuz kart artık yönetici kartıdır.

Yönetici şifresini değiştirmek :

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın.
- 142 # yapın ve 9999 hariç , 4 haneli Yeni Yönetici şifresi girin,ardından # ` ye basın.
- Girmiş olduğunuz şifreyi tekrar girin ve #'ye basın.
- Programdan çıkın.

Montajcı programına girmek :

Montajcı şifresi # veya Montajcı kartı okutun.

Yönetici programına girmek :

Yönetici şifresi # veya Yönetici kartı okutun.

Programdan çıkmak :

000 # veya 15 saniye bekleyin.

Okuyucuyu Kart veya Kod ile çalıştırmak :

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. (Veya Yönetici kartı okutun)
- 130 # yapın.
- Programdan çıkın.

Okuyucuyu Kart ve Kod ile çalıştırmak :

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. (Veya Yönetici kartı okutun)
- 131 # yapın.
- Programdan çıkın.

Okuyucuyu Sadece Kart ile çalıştırmak :

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. (Veya Yönetici kartı okutun)
- 132 # yapın.
- Programdan çıkın.

Sisteme Kullanıcı kartı tanıtmak :

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. (Veya Yönetici kartı okutun)
- 121 # yapın.
- Ardından Seviyesini (Master=1 , İmtiyazlı=2 , Genel=4) girin # ye basın.
- Tanıtacağınız kullanıcı kartlarını teker teker okutun.(Kart verdiğiniz kişilerin isimlerini numara sırasına göre bir yere not etmeyi unutmayın !! Ör: Ahmet Çeliker , Kart No:2)
- Programdan çıkın.

Sistemden Kullanıcı kartı silmek :

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. (Veya Yönetici kartı okutun)
- 120 # Kart No # yapın.
- Ör : 15 nolu kartı silmek için , 120 # 015 #
- Bir defada ancak 1 adet kart silebilirsiniz !

Kullanıcı seviyelerini değiştirmek :

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. (Veya Yönetici kartı okutun)
- 123 # yapın.
- Seviyesini değiştireceğiniz kartı okutun.
- Ardından Seviyesini (Master=1,İmtiyazlı=2,Genel=4) girin # ye basın.

Her Kullanıcıya şifre vermek :

- Örneğin işe gelirken kartını evde unuttuysa veya kart ve kod durumunda çalışıyorsa.....
- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. (Veya Yönetici kartı okutun)
- 122 # yapın.
- Ardından kişisel şifre vereceğiniz kartı okutun.
- 4 haneli şifre girin # ye basın.
- Programdan çıkın.

Master seviyesinde grup şifresi vermek :

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. (Veya Yönetici kartı okutun)
- 111 # yapın.
- Ardından 4 haneli şifre girin # ye basın.
- Programdan çıkın.

İmtiyazlı seviyesinde grup şifresi vermek :

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. (Veya Yönetici kartı okutun)
- 112 # yapın.
- Ardından 4 haneli şifre girin # ye basın.
- Programdan çıkın.

Bekçi seviyesinde grup şifresi vermek :

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. (Veya Yönetici kartı okutun)
- 113 # yapın.
- Ardından 4 haneli şifre girin # ye basın.
- Programdan çıkın.

Genel Kullanıcı seviyesinde gurup şifresi vermek :

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. (Veya Yönetici kartı okutun)
- 114 # yapın.
- Ardından 4 haneli şifre girin # ye basın.
- Programdan çıkın.

Kapı Açma süresini ayarlamak :

- Montajcı şifresini girin ve # ye basın.
- 212 # Süre # yapın. (Süre 0 ile 255 saniye arasındadır.)

Çıkış süresini ayarlamak :

- Montajcı şifresini girin ve # ye basın.
- 213 # Süre # yapın. (Süre 0 ile 255 saniye arasındadır.)

Alarm süresini ayarlamak :

- Montajcı şifresini girin ve # ye basın.
- 214 # Süre # yapın. (Süre 0 ile 255 saniye arasındadır.)

Kod kurcalanması durumunda Alarm çaldırmak :

- Montajcı şifresini girin ve # ye basın.
- 234 # 0 # yapın.
- 227 # 0 # yapın.

Kod kurcalanması durumunda Alarm çaldırmamak :

- Montajcı şifresini girin ve # ye basın.
- 234 # 1 # yapın.
- 227 # 1 # yapın.

Hold Moda almak (Toplantı durumu) :

- Örneğin okuyucu toplantı odasının kapısında, ve toplantıyı genel personelin bölmesini istemiyorsunuz.İki şekilde yapabilirsiniz.Toplantı odasının içerisine koyacağınız bir anahtar ile okuyucunun Sarı kablosunu Siyah GND kablosu ile kısa devre edin.
- Diğer yöntem ise kod ile aşağıda açıklanan şekilde yapılır.
- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. (Veya Yönetici kartı okutun)
- 02 # yapın.
- Ardından 4 haneli master seviye şifresini girin # ye basın.

SC-06 nın Montajcı,Yönetici,Seviye Şifreleri haric Resetlemek :

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. (Veya Yönetici kartı okutun)
- 100 # 100 # yapın.

SC-06 yı Fabrika ayarlarına döndürmek :

- Okuyucunun enerjisini kesin.
- # tuşunu basılı tutun ve okuyucunun enerjisini verin ve bekleyin.Kırmızı led 15 saniye yanıp sönecektir.Bu süre sonunda okuyucu bipleyecek ve led yeşil olacaktır.
- # tuşunu bırakın.Artık cihaz fabrika ayarlarına geri dönmüş ve ilk çalıştırma durumundadır.Bir önceki anlatımlardaki **İlk Çalıştırma** ' dan itibaren programlamaya başlayın.